

Robo Kids 1



CPU Block x 1



Kortläsare x 1



Infraröd sensor x 3



Tryckkontakt x 3



Summer x 1



LED x 2



DC Motor x 2



Hjul x 2



Hjul x 1



Wheel Block x 2



Support Block x 1




Platta x 4




Platt 2x4 Block x 1



1x2 Block(hål) x 2
1x4 Block(hål) x 4
1x6 Block(hål) x 2
1x10 Block (hål) x 2



1x2 Block x 4 1x4 Block x 4
1x6 Block x 2 1x8 Block x 4
1x12 Block x 2



2x2 Block x 12 2x3 Block x 5
2x4 Block x 15 2x6 Block x 10
2x8 Block x 10




Hjulaxel x 2



Sprint x 15



200mm Kabel x 5
450mm Kabel x 3



Funny Card x 64

Robo Kids 2



Ljudsensor x 1



Mottagare fjärrkontrol x 1



Fjärrkontroll x 1



LED x 2




DC Motor x 1



Hjul x 1


Litet hjul x 2




Platt 2x4 Block x 3
Platt 2x8 Block x 2



1x4 Block(hål) x 3
1x6 Block(hål) x 4
1x10 Block(hål) x 3



1x2 Block x 4 1x4 Block x 10
1x6 Block x 4 1x8 Block x 4
1x12 Block x 13



2x3 Block x 6
2x4 Block x 4 2x6 Block x 4
2x8 Block x 5



Böjd 1x7 Block(hål) x 2
Böjd 1x9 Block(hål) x 2




Sprint (hål) Block x 4
Motorguide x 3



Sprint x 4
Muff x 2



Lång axel (45mm) x 1



Robotanpassade kort x 20
Kort för egna program x 26